


Настройка веб-камеры


Установка на мониторе

1. Разместите камеру на компьютере, ноутбуке или мониторе в удобном для вас месте и под удобным углом.
2. Отрегулируйте камеру так, чтобы ножка зажима находилась на одном уровне с задней панелью вашего устройства.
3. Вручную отрегулируйте камеру вверх/вниз, чтобы получить наилучшее положение.



Установка на штативе*

1. Найдите резьбу для штатива M12 в нижней части камеры.
2. Закрепите камеру на штативе, ввернув ее в резьбу M12.
3. Установите камеру со штативом в любом удобном для вас месте.




*Штатив в комплект не входит

Подключение камеры

Подключите камеру к свободному USB-порту вашего компьютера.

LED индикация

Светодиодный индикатор загорается, когда веб-камера используется приложением.



Примечание: Камера Focus должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

Программное обеспечение

Все модели Focus используют приложение, которое позволяет обновлять прошивку и управлять функциями определенных моделей. Чтобы загрузить самую последнюю версию этого программного обеспечения, посетите wyrestorm.com

Управление жестами

Камера поддерживает функцию управления жестами. По умолчанию функция отключена, пользователи могут включить ее через приложение FOCUS.


Функция управления жестами в настоящее время поддерживает два жеста:



Жест «OK» используется для выбора режима отслеживания: «Автоматическое кадрирование», «Отслеживание докладчика» или «Выкл».





Жест «L» используется для настройки функции цифрового увеличения/уменьшения масштаба.



Подключение устройства

Подключение к Zoom

Чтобы подключить веб-камеру WyreStorm Focus к Zoom, сначала перейдите на панель настроек, которую можно найти, щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу, а затем нажмите вкладку «Видео». Здесь вы можете выбрать камеру, используя раскрывающиеся меню. Выберите веб-камеру WyreStorm Focus в соответствующих параметрах.



Подключение к Microsoft Teams

Чтобы подключить веб-камеру WyreStorm Focus к Microsoft Teams, сначала перейдите на панель настроек, которую можно найти, щелкнув изображение дисплея в правом верхнем углу, а затем щелкните вкладку «Устройства». Здесь вы можете выбрать камеру, используя раскрывающиеся меню. Выберите веб-камеру WyreStorm Focus в соответствующих параметрах.

Спецификация

Видео	
Выходы	1x USB 3.0, Типа C
	1280x720p @90Гц
Разрешение видео (Макс)	1920x1080p @60Гц
	3840x2160p @30Гц*
Тип кодирования	MJPEG/H.264/H.265/YUY2/NV12 UVC 1.1
Камера	
Линза	Фиксирована
Датчик	CMOS, Effective Pixel: 8.0M
Частота кадров	1/30 с ~ 1/10000 с
Баланс белого	Автоматически
Компенсация подсветки	Поддерживается
DNR (Цифр. шумоподавление)	Поддерживается
Авто-кастрирование	Поддерживается
Отслеживание докладчика	Поддерживается
Угол обзора	120°
Управление жестами	Поддерживается
Питание	
Источник питания	USB 5В
Мощность	2.5 Ватт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0°C до 40°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20°C до +60°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Высота x Ширина x Длина	140.29 мм / 73.7 мм / 62.5 мм
Вес	0.14 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS EAC RCM

* Для наилучшего качества следует использовать соединение USB 3.0. Если используется USB 2.0, может быть гарантировано разрешение только 1080p60 Гц.

* При использовании отслеживания докладчика USB 2.0 поддерживает разрешение только 1080p30 Гц. Для отслеживания докладчика в 4K или 60Гц требуется USB 3.0.

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Поиск неисправностей

Изображение отсутствует или имеет плохое качество

- Убедитесь, что камера WyreStorm Focus выбрана в настройках
- Убедитесь, что все соединения не ослаблены и работают правильно
- Попробуйте использовать другой порт USB на вашем компьютере (для Focus 200 PRO требуется порт USB 3.0 для захвата в формате 4K)
- Удалите все промежуточные устройства, такие как USB-концентраторы, удлинители или коммутаторы

В комплекте

- 1x Focus 200 Pro
- 1x Защитная крышка
- 1x Кабель USB-C — USB-A

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании течение 2 лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

